

# ◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<宮城県>

局名	偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所
			3	2	1	8	4	5			
			NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	東北 放送 (TBC)	仙台 放送 (OX)	宮城 テレビ 放送 (MMT)	東日本 放送 (KHB)			
仙台	H	3000	17	13	19	21	24	28			
涌谷	V	100	17	14	19	21	24	28			
気仙沼	H	30	15	13	23	25	27	30			
栗駒	H	30	26	30	22	16	18	20			
白石	H	3	18	16	22	23	30	20			
志津川	H	3	22	26	18	20	14	16			
鳴子	H	1	25	23	27	29	41	43			
小原七ヶ宿	H	1	42	40	44	46	48	50			
気仙沼鹿折	H	1	17	16	18	19	20	21			
小野田宮崎	H	1	42	38	44	46	48	49			
登米	H	1	51	46	40	42	44	49			
村田	H	0.3	43	41	45	47	49	51			
秋保	H	0.3	42	40	44	46	48	50			
蔵王遠刈田	H	0.3	42	40	44	46	48	50			
女川	H	0.3	29	52	31	33	35	50			
石巻	H	0.3	39	37	41	43	45	47			
鳴子鬼首	H	0.3	40	38	42	44	46	48			
東和米川	H	0.3	26	34	22	16	18	20			
唐桑早馬	H	0.3	41	44	32	34	35	39			
牡鹿	H	0.3	42	40	44	46	48	50			
白石越河	H	0.3	42	40	44	46	48	51			
花山	H	0.05	42	40	44	46	48	50			
女川清水	H	0.3	18	16	22	23	30	20			
唐桑大沢	H	0.05	52	13	23	25	27	50			
歌津港	V	0.01	48	41	46	40	34	32			

◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<宮城県>

局名	偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所
			3	2	1	8	4	5			
			NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	東北 放送 (TBC)	仙台 放送 (OX)	宮城 テレビ 放送 (MMT)	東日本 放送 (KHB)			
岩沼上志賀	H	0.01	42	40	44	46	48	49			
丸森石神	H	0.05	39	37	41	43	45	47			
丸森五反田	H	0.01	40	38	42	44	46	48			
石巻祝田	H	0.01	44	43	45	46	47	48			
歌津田の浦	H	0.01	44	42	46	36	34	32			
岩沼志賀	H	0.01	42	40	44	46	48	49			