

◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<栃木県>

局名		偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所
				1	2	4	6	8	5	7	3	
				NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	日本 テレビ (NTV)	TBS テレビ (TBS)	フジ テレビ (CX)	テレビ 朝日 (EX)	テレビ 東京 (TX)	とちぎ テレビ (TTV)	
宇都宮	うつのみや	H	100	47	39	34	15	35	17	18	29	宇都宮市(塙田)
矢板	やいた	H	10	47	39	19	15	35	17	18	29	矢板市
今市	いまいち	H	10	47	26	25	22	21	24	23	29	日光市(倉ヶ崎)
足利	あしかが	V	3	46	26	25	22	21	24	23	29	羽刈町
馬頭	ばとう	V	1	20	26	25	22	21	24	23	14	那珂川町(久那瀬)
足尾	あしお	H	1	33	35	37	39	41	43	45	31	日光市(足尾町)
鹿沼	かぬま	H	1	20	13	14	33	19	36	37	46	鹿沼市(下久我)
葛生	くずう	V	3	46	39	33	36	42	43	45		栃木市(柏倉町)
		V	1								29	佐野市(長坂町)
岩舟	いわふね	V	0.5	46	39	33	36	42	43	45	14	岩舟町(下津原)
日光清滝	にっこうきよたき	V	0.3	32	34	36	38	40	42	44	30	日光市(清滝)
那須伊王野	なすいおの	H	0.3	16	26	25	22	21	24	23	14	那須町(大和須)
黒羽中野内	くろばねなかのうち	V	0.01	16	26	25	22	21	24	23	13	大田原市(中野内)
烏山神長	からすやまかなが	V	0.01	16	26	25	22	21	24	23	13	那須烏山市(神長)
南那須志鳥	みなみなすしどり	H	0.01	16	26	25	22	21	24	23	13	那須烏山市(志鳥)
日光広久保	にっこうひろくぼ	H	0.01	20	13	14	16	19	28	30	32	日光市(所野)
黒羽川上	くろばねかわかみ	H	0.01	37	38	33	36	40	42	43	45	大田原市(南方)
黒羽前田	くろばねまえだ	H	1	16	26	25	22	21	24	23	13	大田原市(北野上)
黒羽須賀川	くろばねすかがわ	H	0.05	37	38	48	49	50	51	52	41	大田原市(須賀川)
那須芦野	なすあしの	V	0.05	37	38	32	46	50	51	52	41	那須町(芦野)
鹿沼板荷	かぬまいたが	V	1	32	39	34	15	35	17	18	38	鹿沼市(板荷)
烏山向田	からすやまむかだ	V	1	20	38	48	49	50	51	52	14	那須烏山市(向田)
那須稲沢	なすいなざわ	H	0.01	37	38	48	49	50	51	52	43	那須町(稲沢)
益子上大羽	ましこかみおおば	V	0.05	16	26	25	22	21	24	23	13	益子町(上大羽)

◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<栃木県>

局名		偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所
				1	2	4	6	8	5	7	3	
				NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	日本 テレビ (NTV)	TBS テレビ (TBS)	フジ テレビ (CX)	テレビ 朝日 (EX)	テレビ 東京 (TX)	とちぎ テレビ (TTV)	
那須寄居	なすよりい	H	0.1	37	38	48	49	50	51	52	41	那須町(横岡)
那須成沢	なすなるさわ	H	0.01	16	26	25	22	21	24	23	13	那須町(寄居)
喜連川	きつれがわ	V	0.05	20	26	25	22	21	24	23	14	さくら市(葛城)
鬼怒藤原	きぬふじわら	H	0.05	20	26	25	15	19	24	23	14	日光市(鬼怒川温泉大原)
中禅寺湖	ちゆうぜんじこ	H	0.3	33	35	37	39	41	43	45	31	日光市(足尾町)
黒羽須賀川下	くろばねすこがわしも	H	0.01	16	13	14	15	19	17	18	20	大田原市(須賀川)
足利名草	あしかがなぐさ	H	1	46	26	25	22	21	24	23	29	足利市(利保町)
日光所野	にっこうところの	H	1	46	43	36	33	40	42	45	31	日光市(七里)
塩谷船生	しおやふにゆう	H	0.3	46	43	48	49	50	51	52	41	塩谷町(船生)
上河内	かみかわち	H	3	46	43	48	49	50	51	52	41	宇都宮市(宮山田町)
閑馬	かんま	H	0.05	44	40	48	49	35	38	37	41	佐野市(山形町字芝本)
閑馬宮内	かんまみやうち	H	0.05	44	40	48	49	35	38	37	41	佐野市(閑馬町字宮内)
みかも山	みかもやま	H	3	44								岩舟町
那須高原	なすこうげん	H	10	44	38	48	49	50	51	52	41	大田原市(南方)
都賀大柿	つがおおがき	H	0.05	44	38	48	31	42	43	45	41	栃木市(西方町)
益子	ましこかみおおば	V	3	44	38	48	49	50	51	40	41	益子町
足利五十部	あしかがよべ	H	0.5	47	26	25	22	21	24	23	44	足利市(五十部町)
葛生牧町	くずうまぎちょう	H	0.05	44	40	48	49	35	38	37	41	佐野市(豊代町)
足利西	あしかがにし	H	1	47								太田市
葛生仙波	くずうせんば	H	0.05	44	40	48	49	35	38	37	41	佐野市(仙波町)
栃木大森	とちぎおおもり	H	0.05	44	38	48	31	50	51	40	41	栃木市(大森町)
鴻野山	こうのやま	H	0.05	44	38	48	49	50	51	40	41	那須烏山市(鴻巣山)
刈生田	かりうた	H	1	44	38	48	49	50	51	40	41	芳賀郡市(貝町)
足利月谷	あしかがつきや	H	0.05	47	38	33	36	42	43	45	40	足利市(月谷町)

◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<栃木県>

局名		偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所
				1	2	4	6	8	5	7	3	
				NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	日本 テレビ (NTV)	TBS テレビ (TBS)	フジ テレビ (CX)	テレビ 朝日 (EX)	テレビ 東京 (TX)	とちぎ テレビ (TTV)	
日光山口	にっこうやまぐち	H	0.05	37	43	36	33	40	42	45	31	日光市(根室)
新塩原	しんしおばら	H	0.05	51	49							那須塩原市(塩原)
足利西宮	あしかがにしのみや	H	0.05	47	38	48	49	50	51	40	41	足利市(西宮町)
名草上町	なぐさかみちょう	H	0.05	47	38	33	36	42	43	45	40	足利市(名草上町)