

# ◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<群馬県>

局名		偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)									送信場所
				1	2	4	6	8	5	7	3	12	
				NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	日本 テレビ (NTV)	TBS テレビ (TBS)	フジ テレビ (CX)	テレビ 朝日 (EX)	テレビ 東京 (TX)	群馬 テレビ (GTV)	放送 大学 (放大)	
前橋	まえばし	H	100	37	39	33	36	42	43	45	19	28	渋川市(伊香保字ニツ岳)
沼田	ぬまた	H	5	37	26	25	22	21	24	23	19		みなかみ町(大峰山)
下仁田	しもにた	V	10	37	26	25	22	21	24	23	19		富岡市(野上)
桐生	きりゆう	H	3	37	26	25	22	21	24	23	19		桐生市(広沢町)
利根	とね	V	1	20	26	25	22	21	24	23	29		沼田市(利根町追貝)
吾妻	あがつま	H	1	20	13	14	22	21	24	29	18		東吾妻町(大戸)
草津	くさつ	V	1	35	13	38	15	29	17	18	30		草津町(草津)
片品	かたしな	H	1	30	32	34	14	16	38	18	44		片品村(御座入)
桐生梅田	きりゆうめだ	V	0.1	28	39	33	31	38	43	40	46		桐生市(菱町)
嬭恋田代	つまごいたしろ	H	0.1	42	39	33	36	32	34	44	31		嬭恋村(田代)
沼田沼須	ぬまたぬます	H	0.3	29	13	14	27	44	46	18	16		沼田市(下久屋)
川場	かわば	H	0.1	49	26	25	22	21	24	23	51		川場村(立岩)
倉渕	くらぶち	H	3	20	13	14	15	29	17	18	44		高崎市(上里見町)
沼田発知	ぬまたほっち	H	0.3	29	13	14	27	15	17	18	16		沼田市(石墨町高王山)
白沢	しらさわ	H	0.3	29	13	14	20	41	30	18	16		沼田市(白沢町)
妙義	みょうぎ	H	1	20	13	14	30	29	32	38	31		富岡市(妙義町)
横川	よこかわ	H	0.3	35	26	25	22	21	24	23	31		安中市(松井田町)
片品東小川	かたしなひがしおがわ	H	0.01	20	26	25	22	21	24	23	17		片品村(東小川)
松井田上増田	まついだかみすだ	H	0.05	20	13	14	15	16	17	18	29		安中市(松井田町上増田)
子持小川原	こもちおがわら	H	0.01	20	13	14	15	16	17	18	21		渋川市(赤城町)
利根大原	とねおおはら	V	0.01	20	26	25	22	21	24	23	16		沼田市(利根町)
嬭恋干俣	つまごいほしまた	V	0.1	37	39	25	36	32	34	44	19		嬭恋村(大前)
安中遠丸	あんなかとおまる	V	0.01	20	13	14	15	16	17	18	34		安中市(板鼻)
子持伊熊	こもちいくま	H	0.01	20	49	14	15	16	17	18	47		渋川市(赤城町)
渋川金井	しぶかわかない	V	0.01	35	38	14	44	20	46	18	41		渋川市(金井)

