

# ◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

<岡山県>

局名	偏波面	送信出力 (W)	デジタルチャンネル番号(順不同)								送信場所	
			1	2	6	8	7	4	5			
			NHK 総合 (NHK-G)	NHK Eテレ (NHK-E)	山陽 放送 (RSK)	岡山 放送 (OHK)	テレビ せとうち (TSC)	西日本 放送 (RNC)	瀬戸内海 放送 (KSB)			
岡山(高松)	おかやま(たかまつ)	H	2000	32	45	21	27	18	20	30		金甲山
津山	つやま	H	50	22	13	19	16	14	15	17		黒沢山
笠岡	かさおか	V	30	32	45	21	27	18	20	30		塚の丸山
新見	にいみ	H	3	15	13	21	16	18	20	17		鳶ヶ巣山
児島	こじま	H	3	32	51	21	47		15	49		神道山
哲西	てっせい	H	3	32	34	31	27		29	30		雨請山
和気	わけ	H	1	32	13	19	16	14	15	17		城山
備前瀬戸	びぜんせと	H	1	40	48	46	44			42		鉄砲山
山陽	さんよう	H	1	32	45	46	28	38	34	36		善応寺山
高梁	たかはし	H	1	33	31	19	16	14	15	17		愛宕山
久世	くせ	H	1	22	13	43	47	14	15	17		笹向山
水島	みずしま	V	1	32	45	19	47	33	41	49		
総社	そうじゃ	H	1	32	45	19	16	14	15	17		伊与部山
勝田真加部	かつたまかべ	H	1	39	42	24	37	41	34	26		宮内字峠
矢掛西	やかげにし	V	1	39	13	19	47		15			鳶山
有漢	うかん	H	0.3	22	13	19	16	14	34	17		権現山
矢掛南	やかげみなみ	H	0.3	22	13	19	24					
美作加茂	みまさかかも	H	0.3	32	13	43	28					青生山
備前佐伯	びぜんさえき	H	0.3	22	13	19	47	14	15	17		
備前	びぜん	H	0.3	32	45	19	46	29	34	31		笹尾山
東井原	ひがしいばら	H	0.3	39	13	19	38					高月山
長船	おさふね	H	0.3	39	37	19	47	29	41	31		堂王山
虫明	むしあげ	V	0.1	48	52	46	47	38	40	42		城山
西井原	にししいばら	H	0.3	39	13	19	47					
真備	まび	H	0.3	36	13	19	28					箭田山

