◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル表

＜三重県＞

局名		偏波面	送信出力(W)	デジタルチャンネル番号(順不同)									送信場所
				3	2	5	1	6	4	7			
				NHK総合(NHK-G)	NHK Eテレ(NHK-E)	中部日本放送(CBC)	東海テレビ放送(THK)	名古屋テレビ放送(NBN)	中京テレビ放送(CTV)	三重テレビ放送(MTV)			
津	つ	H	500	28						27			津市(長谷山)
		H	50		44								
伊勢	いせ	H	10	29	13					24			伊勢市(朝熊ヶ岳)
		H	100			16	15	14	17				
磯部	いそべ	H	1	28	30	18	21	22	19	27			志摩市(青峰山)
鳥羽	とば	H	1	28	44	18	21	22	19	27			鳥羽市(坂手島)
南勢	なんせい	H	1	23	13	18	21	22	19	24			南伊勢町(宿浦浅間山)
大王船越北	だいおうふなこしきた	H	0.05	50	52	16	15	14	17	24			志摩市(大王町)
志摩	しま	H	3		48								志摩市(青峰山)
尾鷲	おわせ	H	10	32	13	16	15	14	17	31			尾鷲市(天狗倉山)
熊野	くまの	H	3	29	33	18	21	22	19	31			熊野市(長尾山)
紀宝神ノ内	きほうこうのうら	H	0.3	45	47	35	37	39	41	43			紀宝町(井田)
紀宝成川	きほうなるかわ	H	0.3	29	33	18	21	22	19	31			紀宝町(成川)
北勢	ほくせい	H	3	32	44	18	21	22	19	24			いなべ市(寺山)
桑名	くわな	H	3	32						27			桑名市(木曽岬町)
菰野	こもの	H	1	32						27			菰野町
名張	なばり	H	10	47	33	18	21	37	19	27			名張市(茶臼山)
伊賀	いが	H	3	47	33	18	21	48	19	27			伊賀市(南宮町)
島ヶ原	しまがはら	H	0.05	39	44								伊賀市(姫山)